

Procedimiento para registrar marcaciones:

Colocar el dedo sobre el lector presionando sin girarlo haciendo tope con la parte superior del lector de manera tal que abarque la mayor superficie posible como lo muestra la siguiente figura.



- En caso de ser aceptado el visor del reloj le mostrará el número de legajo, escuchará un pitido largo y se prenderá una luz verde indicando que el usuario es aceptado.
- En caso contrario el visor mostrará el mensaje de no identificado, escuchará 2 pitidos cortos y se prenderá la luz roja de usuario rechazado. En este caso espere que finalice el pitido y vuelva a intentarlo.